

## Hoe brengt u Overlay Plaklood en Glass Art Film aan

Voor het aanbrengen van het plaklood en Glass Art Film heeft u slechts een aantal simpele gereedschappen nodig. Voor zover het, **het aanbrengen van het plaklood** en de **Glass Art Film** betreft [Zie hier welke gereedschappen u nodig heeft](#). Vergelijkbare gereedschappen vind u ook op onze website.

U heeft natuurlijk eerst een **ontwerp** gemaakt, en de glasplaat waar u het lood op aan gaat brengen, **goed schoon gemaakt**. In de film wordt een **schuine drop ontwerp** gebruikt. Het formaat van het ontwerp is groter dan de glasplaat die beplakt wordt en daarom wordt de glasplaat **gecentreerd** op het ontwerp. Het ontwerp ligt nu **onder de glasplaat**. Na het centreren wordt de glasplaat nog eenmaal gereinigd voordat u het plaklood precies over de lijnen van het ontwerp plakt. U begint vanuit een hoek en plakt eerst alle evenwijdige lijnen. [Zie hier hoe dit op de film te zien is](#).

Daarna plakt u de Kruisende lijnen. [Zie hier hoe u in eerste instantie, de kruisingen van het Bovenliggende plaklood aanbrengt](#).

Nadat u al het plaklood heeft aangebracht, rolt u het met de **loodroller** stevig tegen het glas aan. [Zie hier hoe u het plaklood aanrolt](#) en het overtollige plaklood profiel wegsnijdt.

Strijk daarna, met behulp van de **Boning Peg**, [de zijkanten](#) en [de kruisingen](#) van het **Bovenliggende**, en daarna **onderliggende** loodprofiel aan. Let er vooral op, dat dit **op de kruisingen** goed gebeurt. [Kruisingen](#).

Als alle loodprofiel aan één zijde is aangebracht, aangerold en aangestroken, draait u de ruit om en brengt u het loodprofiel, precies tegenover het al aangebrachte loodprofiel aan.

Bij de iets **complexere ontwerpen**, moet er op gelet worden dat er *zo* weinig mogelijk **losse loodeinden** te zien zijn. Om gekromde lijnen van het ontwerp met het plaklood te kunnen volgen, moet u soms plaklood van **6 mm** of **4,5 mm** breed gebruiken. [Zie hier het filmpje](#) van een iets complexer plaklood ontwerp.

### Het aanbrengen van de Glass Art Film

Nadat u het plaklood profiel aan één zijde van de glasplaat heeft aangebracht, draait u de glasplaat om. U kunt nu Glass Art Film aan gaan brengen [zoals dat hier te zien is](#). Nadat u de Art Glass Films van verschillende kleuren, **vanuit het midden, naar buiten**, heeft aangebracht en aangerold, kunt u het Plakloodprofiel, over de film heen aanbrengen en afwerken. U heeft nu Glass Art Film aangebracht volgens **de Droge methode**.

Voor **grotere delen van Glass Art film** kan het werken volgens de **Natte methode** beter zijn. U sproeit dan water, waaraan enkele druppels afwasmiddel is toegevoegd, op het glas en op de Art Glass Film. Door het dunne laagje water onder de film, kunt u de film gemakkelijker precies op een bepaalde plek positioneren. Daarna wrijft u het water onder de film uit met behulp van een **Rakel** of **Squeezer**. Let op dat u hiervoor je juiste rakel gebruikt, welke is voorzien van een zachte- of met zacht materiaal beklede rechte zijde. **Dit om te voorkomen dat u de Glass Art Film beschadigd/bekrast**. Zie hier om te zien hoe de Glass Art Film volgens de [Natte Methode](#) wordt opgebracht.

**Let op !** Bij de **Natte Methode** moet de Glass Art Film, nadat deze is opgebracht en aangewreven, **volledig droog zijn** voordat er loodprofiel op kan worden aangebracht. Afhankelijk van het formaat, kan dit oplopen naar een droogtijd van [enkele uren](#) voor **een klein formaat**, tot wel 12 tot 24 uur voor grote formaten.

[Zie hier de volledige video](#)